



Ustawienie switchy XBA

Ustawienie protokołu:

Dla protokołu MDB na stronie ON musi być przestawiony jedynie switch nr 5.

Dla protokołu PULS na stronę ON muszą być przestawione switche 5 i 6.



Akceptacja banknotów

1—10 zł

2—20 zł

3—50 zł

4—100 zł

5—200 zł

Przesunięcie na stronę ON wyłącza dany nominał.